

MANUAL DE USO

VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO



Lea todo el manual de instrucciones antes de usar el producto y luego guárdelo para futuras consultas.

Instrucciones de seguridad:

Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de usarlo y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Uso previsto:

Este electrodoméstico está diseñado para usarse como ventilador de enfriamiento. Úselo para fines domésticos y de la manera indicada en este manual de instrucciones. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE:

- Asegúrese de que el voltaje de la red eléctrica sea el mismo que el de la etiqueta de clasificación.
- No enchufe el aparato hasta que se haya instalado completa y correctamente.
- Nunca inserte dedos, lápices o cualquier otro objeto a través de las ventanillas cuando el ventilador esté funcionando.

- Asegúrese de que el ventilador esté en una superficie estable y uniforme cuando esté funcionando para evitar que se derrumbe.
- No guarde ni use este artefacto cerca de una bañera, ducha o piscina.
- Nunca sumerja el aparato en agua u otro líquido.
- Utilice el aparato solo en ambientes secos, nunca en lugares húmedos como baños, etc.
- No manipule el aparato con las manos mojadas.
- No utilice el aparato con el cable enrollado.
- Mantenga el ventilador alejado de objetos que puedan entrar en las ventanillas, como cordones de cortinas, plantas, etc.
- No coloque el ventilador cerca de llamas, cocinas o calentadores.
- Controle el aparato cuando esté en uso, especialmente cuando haya niños cerca.
- Desenchufe de la red cuando no esté en uso.
- Nunca tire del cable cuando lo desenchufe.
- Asegúrese de que el aparato se haya desenchufado antes de limpiarlo.


- No use el ventilador con un cable o enchufe dañado, o si no funciona correctamente.
- Las reparaciones y el reemplazo de cables solo deben ser realizados por personal técnico.
- Este electrodoméstico debe instalarse siguiendo las regulaciones nacionales para instalaciones eléctricas.
- **ADVERTENCIA:** para garantizar la seguridad de sus hijos, mantenga todo el embalaje (bolsas de plástico, cajas, poliestireno, etc.) fuera de su alcance.
- Estas instrucciones pertenecen al aparato y deben guardarse en un lugar seguro.

Posicionamiento seguro:


- No coloque el ventilador sobre superficies inestables.
- Por su propia seguridad y la de los demás: ¡el agua y la electricidad son una combinación peligrosa! No use este ventilador en un baño o cerca de una piscina. Asegúrese de que al aparato no le pueda caer agua.

Especificaciones del producto y partes:

Modelo	TW1903R
Suministro Principal	110 V
Frecuencia	60 Hz
Salida	45 W
Clase de Protección	II
Velocidades	3
Temporizador	Hasta 7 horas
Control Remoto	Incluido. Batería 3V CR2025 no incluida.



- a. **Temporizador:** 1 a 7 horas
- b. **Modo:** Normal, Natural o Noche
- c. **Velocidad:** Bajo, medio o alto.



Instrucciones de instalación:

1. Pase el cable de luz a través del orificio en el centro de las dos bases.
2. Coloque las dos bases delanteras y traseras juntas y empuje hasta ajustar.
3. Coloque el ventilador de la torre en las ranuras de la base del ventilador y gírelo hasta ajustar, asegure la base al ventilador de la torre con los dos tornillos.
4. Pase el cable de luz a través del cable base que asegura las ranuras, para que el cable de alimentación se extienda hacia la parte posterior de la unidad.
5. La unidad está lista para usar.

Si desea instalar la parte de elevación:

1. Inserte la parte de elevación en la base, gire y haga clic en el lugar correcto, atornille el tornillo en el agujero y apriételo.
2. Pase el cable de alimentación a través del orificio de la base.
3. Coloque el ventilador de la torre en la base del ventilador y gírelo hasta ajustar. Atornille el tornillo en el agujero y

apriételo.



Instrucciones de uso control remoto:

1. Coloque el ventilador de la torre sobre una superficie plana estable. Conecte el cable de luz a una toma de corriente de 110V.
2. ENCENDIDO: Encienda el VENTILADOR presionando el botón "ENCENDIDO", apague el VENTILADOR presionando nuevamente el botón "ENCENDIDO".
3. Cuando se enciende, la unidad funcionará primero en baja velocidad, modo normal.
4. VELOCIDAD: puede ajustar la velocidad del ventilador al nivel deseado: bajo, medio o alto presionando el botón "VELOCIDAD":

a) MODO: Al presionar el botón "MODO" se configurará el VENTILADOR en modo NORMAL, NATURAL o NOCHE.

b) Modo normal: el ventilador funciona en función normal a la velocidad seleccionada sin cambios.

c) Modo natural: el ventilador funcionará con el procedimiento preprogramado para funcionar, la velocidad se ejecuta a través de ciclos continuos bajo - medio - alto.

d) Modo de noche: cuando selecciona el modo de noche a baja velocidad, el dispositivo funciona continuamente a baja velocidad.

e) Cuando selecciona el modo de reposo a velocidad media, la unidad funcionará a velocidad media hasta que baje la temperatura y luego la unidad funcionará a baja velocidad.

f) Cuando selecciona el modo de reposo a alta velocidad, la unidad funcionará a alta velocidad hasta que baje la temperatura, luego operará a velocidad media y luego a baja velocidad.

5. TEMPORIZADOR: presione este botón para configurar el tiempo de funcionamiento del ventilador. El ventilador se puede ajustar de 1 hora a 7 horas. Al presionar el botón una vez, el temporizador se establecerá en 1 hora, presione el botón dos veces y el temporizador se establecerá en 2 horas y así

sucesivamente hasta que se pueda configurar un máximo de 7 horas.

6. SWING (Movimiento): presione este botón una vez para iniciar la función Swing (Movimiento), presione una segunda vez para detener la función Swing (Movimiento).

Control remoto:

Tipo de batería CR2025 La batería no viene incluida.

Retire la batería si el control remoto no está en uso durante largos períodos.

Guarde el control remoto en un lugar seguro cuando no esté en uso.



Limpieza y almacenaje:

- Desenchufe el ventilador antes de limpiarlo.
- Use solo un paño suave para limpiar suavemente el ventilador.
- NO sumerja el ventilador en agua y nunca permita que gotee agua en la carcasa del motor.

- Para el almacenamiento, limpie el ventilador con cuidado según las instrucciones y almacene su ventilador en un lugar fresco y seco.

Responsabilidades ambientales:

- No deseche los aparatos eléctricos como residuos regulares sin clasificar, use instalaciones de recolección separadas.
- Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles.
- Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria dañando su salud y bienestar.

